

Használati utasítás

Bekapcsolás

Az készülék automatikusan beélesedik, amennyiben a gyújtás kikapcsolása után 20 másodpercen keresztül nem érzékeli a közelítőkártya jelenlétét a vételi körzetben.

- Bekapcsolt állapotban a készülék LED-je villog, és a gépkocsi motorja nem indítható.
- Bekapcsolt állapotban a gépkocsi gyújtásának bekapcsolására (illetéktelen indítási kísérlet) a LED folyamatosan világít.
- Bekapcsolt állapotban egy ajtónyitás hatására a LED, 5 másodpercig folyamatosan világít.

Kikapcsolás

A készülék kikapcsolása egy ajtó kinyitására, illetve a gyújtás bekapcsolására bekövetkezik, amennyiben a készülék érzékeli egy közelítőkártya jelenlétét a vételi körzetben.

- Kikapcsolt készüléknél a gyújtás bekapcsolásakor a LED, annyi gyors villogást végez, ahány közelítőkártya van a készülékhez tanítva.

Rablásgátló funkció

A rablásgátló folyamat beindul minden esetben, ha a gyújtás legalább 5 másodperce be van kapcsolva, a közelítőkártya nincs a készülék vételi körzetében, és a készülékhez csatlakoztatott ajtók valamelyike kinyílik.

A folyamat hat fázisra osztható, amelyek bármelyikéből vissza lehet térni a készülék normál állapotába akár a közelítőkártya vételi körzetbe kerülésével, akár az elektronikus kulcs használatával.

1. 10 másodperc, a készülék figyelmen kívül hagyja a kártyától érkező jeleket, és továbblép a 2. fázisba.
2. 25 másodperc, a készülék semmilyen jelzést nem ad, és várja a kártyától érkező jeleket. Ezek híján továbblép a 3. fázisba.
3. 10 másodperc, a készülék LED-je villog, a csipogó BEEP hangokat ad, a gépkocsi irányjelzői villognak, a kürt szaggatott hangjelzést ad.
4. 20 másodperc, a LED villog, a csipogó folyamatos hangjelzést ad, a készülék egy másodperc időtartamra blokkolja a motort, az irányjelzők és a kürt a 3. fázisban leírtak szerint működik.
5. 30 másodperc, a készülék 5 másodpercenként 1 másodperc időtartamra blokkolja a motort, a LED villog, az irányjelzők és a kürt a 3. fázisban leírtak szerint működik.
6. Teljes blokkolás, a motor leáll, a gépkocsi nem indítható.

Szervizállapot

Helyezze az elektronikus szervizkulcsot a műszerfalán elhelyezett olvasóegységbe.

A rendszer visszajelző LED-je egyet villan és eközben egy halk, mélyebb sípoló hang jelzi, hogy a rendszer szervizállapotba került.

Visszakapcsolás szervizállapotból

Helyezze az elektronikus szervizkulcsot a műszerfalán elhelyezett olvasóegységbe.

A rendszer visszajelző LED-je egyet villan és eközben egy halk, magasabb sípoló hang jelzi, hogy a rendszer szervizállapotba került.

Közelítőkártyák és elektronikus kulcsok

Az M43 készülékhez maximálisan 4 db közelítőkártya és 4 db elektronikus kulcs tanítható be.

Az alapkészlet 2 db kártyát és egy elektronikus kulcsot tartalmaz.

A közelítőkártya kerek tokozásban helyezkedik el közepén egy átlátszó nyomógommbal. Az átlátszó nyomógomb alatt egy piros LED helyezkedik el, amely a kártya normál működése során ütemesen villog. Ez a villogás jelzi, hogy a kártya működőképese, tehát minden egyéb beavatkozás nélkül vezérli a gépkocsiba épített készüléket. A mindennapos használat során a nyomógombnak nincs funkciója.

A közelítőkártyára felszerelésre került egy övcsipesz, melynek eltávolításával teljes értékű, kulcskarikára fűzhető adót kapunk.

- Soha ne tartsa a közelítőkártyákat az indítókulccsal egy helyen!
- A biztonságos működés érdekében a közelítőkártyát tartsa minden esetben magánál, sohasem a gépkocsiban.

A közelítőkártyák az elemek élettartamának növelése érdekében mozgásérzékelővel vannak ellátva, így azok néhány órás nyugalmi helyzet után automatikusan kikapcsolnak. Amint újból megmozdulnak, ismételtelen üzembe helyeződnek.

A kártyák egy db CR2032 típusú elemmel működnek, amelyek élettartama mindennapos használatot figyelembe véve kb. 1-2 év. Az elem kimerülése esetén csak azonos típusú elemmel pótolja az eredetit!

Közelítőkártyák újraszinkronizálása

Elemmerülés esetén szükségessé válhat a közelítőkártyák újraszinkronizálása.

A folyamathoz szükséges az összes feltanított kártya és egy szervizkulcs. A szinkronizálást mindkét kártyával egyszerre el kell végezni.

1. Vegye ki a kártyákból az elemet!
2. Nyomja meg, és tartsa nyomva a panelokon található mikrokapcsolót két másodpercig!
3. Helyezze be az elemeket, figyeljen a megfelelő polarításra!
4. Az elektronikus kulccsal helyezze a rablásgátlót szervizállapotba!
5. Nyomja meg, és tartsa nyomva a kártya mikrokapcsolóját addig, ameddig a kártya LED-je felvillan!
6. Nyomja meg néhányszor a gombot, ameddig az autóban elhelyezett LED a gombnyomásokkal együtt fel nem villan.
7. Ismétlje meg a folyamatot az összes közelítőkártyával az 5. ponttól!
8. Helyezze üzembe a készüléket az elektronikus szervizkulcs segítségével!